Applicazione 'Digital Tracker'





Premessa

- Descrizione delle caratteristiche del software per l'inseguimento *Cx20* installabile nei sistemi SDM.
- Il software in questione, è direttamente configurabile dal Utente pertanto può essere facilmente adattato alle diverse modalità di inseguimento.
- La configurazione del drive può essere fatta tramite PC attraverso l'interfaccia *Tracker_Application_Setup* (fornita da Ever) o comunque tramite seriale (protocollo Modbus RTU) o CAN (protocollo CANopen) attraverso qualunque dispositivo (PLC, VT, ecc) che supporti tali modalità di interfacciamento.

Firmware da installare nel drive SDM							
Driver	Firmware	Config.					
SDMWx170 vb231	WPW05_420	C0420					
SDMWx170 vb242	WPW05_320	C0320					
SDMWx180 va133	WPW04_420	C0420					
SDMWx180 va123	WPW04_320	C0320					

Fer

Caratteristiche del firmware

Il firmware C0x20 è da utilizzare quando serve inseguire un riferimento di velocità e/o posizione digitale (clock+direzione, quadratura encoder) o analogico (tensione -10 Vdc ÷10 Vdc).

Le caratteristiche principali sono :

- Angolo di passo programmabile da passo pieno fino a 1/128 di passo
- Rampe programmabili
- Correnti programmabili
- Rapporto tra numero di STEP_IN e numero di STEP_OUT programmabile
- Feedback di posizione e velocità attivabile/disattivabile
- Costanti per la taratura del feedback programmabili
- Fondoscala ingresso analogico programmabile

Een

Modalità di funzionamento

- 1 Inseguimento in modo sincrono in posizione e velocità del treno di impulsi generato per mezzo di una scheda assi(segnali di clock e direzione) o da un encoder bidirezionale.
- 2 Inseguimento in modo asincrono del treno di impulsi generato a frequenza fissa. Il sistema SDM genera automaticamente la rampa di accelerazione e decelerazione in base ai valori programmati.
- 3 Inseguimento del riferimento analogico di velocità.

ELETTRONIC





I/O digitali utilizzati

Р	in *	Ingresso	Descrizione						
5 V	24 V		Modality =0 STEP_IN_TRACKER	Modality =1 QUAD_TRACKER	Modality =2 QUAD_TRACKER_E	Modality =3 ANALOG_TRACKER			
+	+	+B0_IN0	FEEDBACK PHA	REF ENCODER PHA	FEEDBACK PHA	FEEDBACK PHA			
-		-B0_IN0	(Optional)		(Optional)	(Optional)			
+	+	+B0_IN1	FEEDBACK PHB	REF ENCODER PHB	FEEDBACK PHB	FEEDBACK PHB			
-		-B0_IN1	(Optional)			(Optional)			
+	+	+B0_IN2	DIRECTION						
-		-B0_IN2							
+	+	+B0_IN3	STEP_IN			ENABLE			
-		-B0_IN3							
	-	COM_IN							
+	+	+B0_IN4			REF ENCODER PHA				
-		-B0_IN4							
+	+	+B0_IN5			REF ENCODER PHB				
-		-B0_IN5							
+	+	+B0_IN6							
-		-B0_IN6							
+	+	+B0_IN7							
-		-B0_IN7							
		COM_IN							
Gli ing	ressi B0_II	N4 ÷ B0_IN7 sono	disponibili sono nella ve	rsione di drive SDMWx1	70Vx 242				

Descrizione I/O

FEEDBACK PHA	Fase A dell'encoder di feedback montato sull'asse del motore. Da connettere quando si attiva il feedback
FEEDBACK PHB	Fase B dell'encoder di feedback montato sull'asse del motore. Da connettere quando si attiva il feedback.
DIRECTION	Segnale di direzione degli impulsi in ingresso (OFF = conteggio impulsi up ; ON = conteggio impulsi down)
STEP_IN	Impulsi di riferimento generati dalla scheda assi.
REF_ENCODER_PHA	Fase A dell'encoder di riferimento da connettere quando si deve inseguire un encoder bidirezionale
REF_ENCODER_PHB	Fase B dell'encoder di riferimento da connettere quando si deve inseguire un encoder bidirezionale.
ENABLE	Questo ingresso consente di abilitare/disabilitare l'inseguimento del riferimento analogico di velocità, nella modalità Analog_Tracking

ELETTRONICA

I/O analogici utilizzati

Pin *	Ingresso	Descrizione							
		Modality =0 STEP_IN_TRACKER	Modality =1 QUAD_TRACKER	Modality =2 QUAD_TRACKER_E	Modality =2 ANALOG_TRACKER				
	+5Vdc								
	AGND								
	+IN_AN0				VELOCITY				
	-IN_AN0								
	+IN_AN1								
	-IN_AN1								
Per l'uso degl drive in ques	i ingressi analogi stione. Nella vers	ci vedi § Connessione d sione di drive SDxWx18	egli ingressi analogi 0 è anche necessario	ci del manuale di Insta o consultare il § Jumpe	llazione ed Uso del r Setting.				

Note:

* Per il pin-out dei vari connettori vedi manuale di Installazione ed Uso del drive SDM



Connessioni motore

Pin *	Description	Tipo di Motore				
		MT34FNxxxxx Parallelo	MT34FNxxxxx Serie			
	Motor Phase(A)	Red & Blu	Red			
	Motor Phase(A*)	Yellow & Black	Black			
	Motor Earth Ground(MEG)					
	Motor Phase(B)	White & Brown	White			
	Motor Phase(B*)	Orange & Green	Green			
			Yellow & Blu			
			Orange & Brown			

Note:

* Per il pin-out dei vari connettori vedi manuale di Installazione ed Uso del drive SDM

Settaggio del sistema

La configurazione del RS232/485 baudrate e del RS232/485 Nodel d si esegue da dip-switch.

	DI	P2		DIP1								
D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
U1	UO	ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0	BD 2	BD 1	BD 0	
OF F	OF F	OF F	OF F	OF F	OF F	OF F	OF F	ON	OF F	OF F	ON	Default Setting
Free Us setti	e for ser ings.			RS485 No	RS232 or CAN RS485 & RS232 or CAN Baud rate							

ELETTRONICA

Settaggio del sistema

Configurazione dips selezione Baudrate

Rs232 and RS485 Baud Rate table							
BD2	BD1	BD0 Baud Rate (bit/s)					
OFF	OFF	OFF	Reserved				
OFF	OFF	ON	57600				
OFF	ON	OFF	38400				
OFF	ON	ON	19200				
ON	OFF	OFF	9600				
ON	OFF	ON	4800				
ON	ON	OFF	2400				
ON	ON	ON	1200				

CAN Baud Rate table									
BD2	BD1	BD0	Baud Rate						
OFF	OFF	OFF	1000						
OFF	OFF	ON	500						
OFF	ON	OFF	250						
OFF	ON	ON	125						
ON	OFF	OFF	100						
ON	OFF	ON	50						
ON	ON	OFF	20						
ON	ON	ON	10						

Configurazione dips utente	U1	UO	Description
	OFF	OFF	Basic Slave
	OFF	ON	Digital_Tracker_Application
	ON	OFF	Reserved
	ON	ON	Reserved

Configurazione del sistema

Tramite PC, con il programma *Digital_Tracker Application Setup*, attraverso la porta seriale è possibile fare il setup del SDM Drive.

Di seguito sono descritti i parametri che possono essere configurati.

Il Setup può essere eseguito anche attraverso una eventuale tastiera o PLC che dispongano di una seriale con protocollo Modbus RTU.

Parametri impostabili da seriale

SDM Drive Object	UserParameter Name	Type Var.	Unit	Defau It Value	Modbus Adreess Word h,I
	Parametri di confi	igurazione d	lriver		
Motor_Poles		UINT		50	
Step_Angle		UINT		1	1026h
Min_Profile_Velocity		UDINT	Hz	200	1014h
Max_Profile_Velocity		UDINT	Hz	1000	1015h,1016h
Profile_Velocity		UDINT	Hz	1000	1017h,1018h
Profile_Acceleration		UINT	ms	500	1019h
Profile_Deceleration		UINT	ms	500	101Ah
Min_Current		UINT	mA	0	1010h
Max_Current		UINT	mA	0	1011h
Boost_Current		UINT	mA	0	1012h
Nominal_Current		UINT	mA	0	1013h
Drive_Working_Setting		UINT		0010h	2206h
Motor_Gear_Kp		UINT		50	1033h
Motor_Gear_Ratio		FLOA		1.0	1030h
Counter_Config[1]		UĪNT		1	2211h
Feedback_Source_PPR		UINT	Pulse	1600	2234h
Feedback_Max_Displacement		UDINT	Electri	10000	2230h
Feedback_Kp		UINT	cdeg	2500	2235h
Feedback_Kv		UINT		250	2236h
Feedback_Kffw		UINT		0	2237h
Feedback_Kfbw		UINT		0	2238h

Parametri impostabili da seriale

SDM Drive Object	UserParameter Name	Type Var.	Unit	Defau It Value	Modbus Adreess Word h,I					
Pa	Parametri di configurazione ingresso analogico									
User_Long_Var[0]	Analog_Speed_ Min_Scale	DINT	Hz	0	0000h,0001h	Analog _Speed Min Value				
User_Long_Var[1]	Analog_Speed_ Max_Scale	DINT	Hz	0	0002h,0003h	Analog _Speed Max Value				

Parame						
User_Long_Var[5]	Modality	UDINT		0	000Ah,000Bh	0= STEP_IN TRACKER 1= QUADRATURE TRACKER 2= QUADRATURE TRACKER_E 3= ANALOG TRACKER

Store_Parameters	UDINT	 2300h,2301h	Stores the actual objects value to NVRAM
Restore_Parameter	UDINT	2302h,2303h	Stores in NVRAM the object factory default values

Parametri di configurazione

Questi parametri sono i parametri classici di configurazione e definiscono l'angolo di passo, la corrente del motore la velocità , la rampa e il feedback.

Per una descrizione dettagliata di ogni oggetto vedi il manuale *MODBUS RTU Protocol Specification for SDM Series Driver* o il manuale *CANopen Protocol Specification for SDM Series Drives*.

La modalità di taratura dei parametri, dipende dal tipo di inseguimento che si vuole implementare(Sincrono/Asincrono)

Een

Inseguimento sincrono

L'inseguimento sincrono è da utilizzare quando c'è una scheda di controllo assi che genera una traiettoria ben precisa e si vuole che il motore segua step per step questa traiettoria.

Per implementare questo tipo di inseguimento occorre ridurre al minimo il tempo delle rampe di accelerazione/decelerazione e settare un valore di Gear_Kp piuttosto elevato.

Eeve

Esempio inseguimento sincrono

Predisposizione inseguimento asincrono per velocità da 0 a 3000 rpm con angolo di passo 1/8 e motore da 50 poli(1.8° per step)

SDM Drive Object	Unit	Value	Descrizione		
Parametri di configurazione driver					
Motor Poles		50	Poli motore		
Step Angle		8	Angolo di passo 1/8		
Min_Profile_Velocity	Hz	2000			
Max_Profile_Velocity	Hz	80000			
Profile_Velocity	Hz	80000			
Profile_Acceleration	ms	3			
Profile Deceleration	ms	1			
Min Current	mA	??	In funzione del motore utilizzato		
Max Current	mA	??	In funzione del motore utilizzato		
Boost_Current	mA	??	In funzione del motore utilizzato		
Nominal_Current	mA	??	In funzione del motore utilizzato		
Motor_Gear_Kp		200			
Motor_Gear_Ratio		1.0	STEP_OUT = STEP_IN		
Counter Confia[1]		2			
Parametri da settare se si attiva il feedback					
Feedback_Source_PPR	Pulse	1600	In funzione del numero di impulse al giro dell'encoder di feedback		
Feedback Max Displace	Electri	10000	Massimo sfasamento consentito tra posizione teorica e posizione		
ment	cdeg		reale motore		
Feedback Kp		2500	Da tarare in funzione del carico e della dinamica		
Feedback_Kv		250	Da tarare in funzione del carico e della dinamica		
Feedback_Kffw		0	Da tarare in funzione del carico e della dinamica		
Feedback_Kfbw		0	Da tarare in funzione del carico e della dinamica		

Inseguimento asincrono

L'inseguimento asincrono è da utilizzare quando la scheda di controllo assi (o PLC) si limita a generare un treno di impulsi ad una frequenza fissa.

In questo caso, le rampe di accelerazione e decelerazione sono generate internamente dal drive.

Per implementare questo tipo di inseguimento occorre definire delle rampe di accelerazione/ decelerazione in funzione della dinamica richiesta. In questo caso il valore del parametro Gear_Kp è meno critico e può essere abbassato.

Settando il parametro Gear_Kp = 0, si ha un inseguimento solo in frequenza (gli impulsi fatti dal motore possono essere diversi dagli STEP_IN ricevuti), settando il parametro Gear_Kp > 0 i passi fatti dal motore sono uguali agli STEP_IN ricevuti.

Eeve

Esempio inseguimento asincrono

Predisposizione inseguimento asincrono per velocità da 0 a 1500 rpm con angolo di passo 1/8 e motore da 50 poli(1.8° per step), rampa di accelerazione = rampa decelerazione = 100 ms

SDM Drive Object	Unit	Value	Descrizione		
Parametri di configurazione driver					
			l l l l l l l l l l l l l l l l l l l		
Motor Poles		50	Poli motore		
Step_Angle		8	Angolo di passo 1/8		
Min_Profile_Velocity	Hz	2000			
Max_Profile_Velocity	Hz	40000			
Profile_Velocity	Hz	40000			
Profile_Acceleration	ms	100			
Profile_Deceleration	ms	100			
Min Current	mA	??	In funzione del motore utilizzato		
Max_Current	mA	??	In funzione del motore utilizzato		
Boost_Current	mA	??	In funzione del motore utilizzato		
Nominal_Current	mA	??	In funzione del motore utilizzato		
Motor_Gear_Kp		50			
Motor_Gear_Ratio		1.0	STEP_OUT = STEP_IN		
Counter Confia[1]		2			
Parametri da settare se si attiva il feedback					
Feedback_Source_PPR	Pulse	1600	In funzione del numero di impulse al giro dell'encoder di feedback		
Feedback_Max_Displacement	Electric	10000	Massimo sfasamento consentito tra posizione teorica e posizione reale motore		
Feedback_Kp	d <u>e</u> g	2500	Da tarare in funzione del carico e della dinamica		
Feedback_Kv		250	Da tarare in funzione del carico e della dinamica		
Feedback_Kffw		0	Da tarare in funzione del carico e della dinamica		
Feedback_Kfbw		0	Da tarare in funzione del carico e della dinamica		

Settaggio ingresso analogico

Questi parametri consentono di settare i valori di fondoscala dell'ingresso analogico nel caso che si lavori nella modalità Analog_Tracker.

Analog_Speed_Min_Scale Definisce la velocità corrispondente al valore dell'ingresso analogico pari a -10V

Analog_Speed_Max_Scale Definisce la velocità corrispondente al valore dell'ingresso analogico pari a +10V

Per esempio se si vuole che al valore dell'ingresso analogico di -10 V corrisponde una velocità del motore di -10Khz e che a +10 V corrisponda una velocità di 10Khz settare

Analog_Speed_Min_Scale = -10000

Analog_Speed_Max_Scale = 10000

Se invece si vuole che la velocità vari solo tra 0 e 10Khz settare:

Analog_Speed_Min_Scale = 0

Analog_Speed_Max_Scale = 10000

Eeve

Configurazione modalità

Modality

ELETTRONIC

Questo parametro consente di definire il tipo di inseguimento.

Valore =0 = modalità STEP_IN TRACKER.

Valore =1 = modalità, QUAD_TRACKER

Valore = 2 = modalità, QUAD_TRACKER_E (consentita solo con drive SDMWx170Vx242)

Valore = 3 = modalità, ANALOG_TRACKER



Procedure

- ACCENSIONE

Alla accensione il drive legge i dati memorizzati in NVRAM e si predispone al funzionamento settato dai dati in memoria.

- SETUP

E eve

Il setup del drive si esegue in fase di installazione della macchina, scaricando tramite seriale con PC, e con il programma *Digital_Tracker Application Setup,* il file di configurazione. I parametri di configurazione possono anche essere inviati tramite un VT o un PLC tramite seriale con protocollo Modbus RTU.

- CREAZIONE FILE DI CONFIGURAZIONE

La creazione del file di configurazione si fa una volta per tutte o comunque ogni volta che si intende cambiare qualche parametro. La creazione del file di configurazione si fa tramite il programma *Digital_Tracker Application Setup*. Nel file di configurazione si definiscono : angolo di passo, correnti, rampe, tipo di inseguimento e parametri di taratura.

